
Antena CB Midland Flex pentru Alan 42, Cod C394



Caracteristici tehnice:

Lungime	53 cm
Cod	C394

Instalare și asamblare

1. Trebuie să conectați antena cu o bază magnetică (se achiziționează separat). Antena se montează de preferință pe mijlocul cupolei mașinii.
2. După conectare, blocați antena cu cheia de fixare .
3. Conectați antena la o stație radio CB și testați SWR-ul într-o zonă deschisă cu ajutorul unui aparat numit reflectometru.
4. În anumite cazuri speciale este nevoie de a ridica sau scurta sârma pentru a obține o valoare optimă a SWR-ului.

**Vă rugăm citiți instrucțiunile înainte de instalare și utilizare*

Nu se acordă garanție pentru antene deteriorate datorită utilizării necorespunzătoare.