

## Antena CB Midland de schimb pentru Statia Alan 42/52, Cod C611



### Caracteristici tehnice:

Lungime	19 cm
Cod	C611

### Instalare și asamblare

1. Trebuie să conectați antena cu o bază magnetică (se achiziționează separat). Antena se montează de preferință pe mijlocul cupolei mașinii.
2. După conectare, blocați antena cu cheia de fixare .
3. Conectați antena la o stație radio CB și testați SWR-ul într-o zonă deschisă cu ajutorul unui aparat numit reflectometru.
4. În anumite cazuri speciale este nevoie de a ridica sau scurta sârma pentru a obține o valoare optimă a SWR-ului.

*\*Vă rugăm citiți instrucțiunile înainte de instalare și utilizare*

***Nu se acordă garanție pentru antene deteriorate datorită utilizării necorespunzătoare.***